

ONO

Finishes



 **Binova**

ONO

IT

ONO è un'unità operativa che funziona come complemento d'arredo non solo in cucina ma anche nei diversi ambienti domestici. Esistono 4 tipologie: WATER, FIRE, SOUND e GENTLE.

EN

ONO is an operative unit that works as a piece of furniture not only in the kitchen but in every house environment. They exist in 4 versions: WATER, FIRE, SOUND and GENTLE.

FR

ONO est un bloque indépendant qui fonctionne comme un accessoire d'ameublement pas seulement dans la cuisine mais aussi dans d'autres environnements de la maison. Il existe 4 typologies : WATER, FIRE, SOUND et GENTLE


ES

ONO es una unidad operativa que funciona como mueble no solo en la cocina sino también en diferentes ambientes domésticos. Disponemos de 4 tipos: WATER, FIRE, SOUND e GENTLE.




ONO

ONO
WATER




ONO
FIRE




ONO

ONO
SOUND



ONO
GENTLE



ISTRUZIONI DI PULIZIA CLEANING INSTRUCTIONS

GRES Pulire la parte con una spugna e con detergenti neutri. Asciugare con panno asciutto e morbido.
Consigli: per la pulizia straordinaria della superficie si sconsiglia di usare acquaregia o prodotti anticalcare. In caso di macchie leggere è possibile utilizzare una gomma da cancellare.

VETRO Pulire la parte con un panno che non lasci residui e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua, per le macchie provocate dall'acqua calcarea utilizzare acqua calda e bicarbonato.
Non usare: polveri o spugne abrasive e prodotti contenenti cloro.
Consigli: prestare attenzione nel togliere il film di protezione. Non lasciare sui piani oggetti di ferro arrugginito.

LEGNO Pulire la parte interessata con panno morbido e detersivo liquido non aggressivo diluito in acqua oppure con un panno morbido inumidito ed, eventualmente, con acqua leggermente saponata, utilizzando un sapone neutro; in seguito la superficie va sciacquata con un panno morbido inumidito ed asciugata, oppure con alcool diluito in molta acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido.
Non usare: polveri o spugne abrasive, detersivi alcalini o contenenti abrasivi, prodotti contenenti cloro, soda o solventi, acetone, diluenti e cere per mobili.
Consigli: consigliabile non esporre alla luce solare diretta. Il legno è protetto da una vernice acrilica che non deve essere rigata o sollecitata con alte temperature.

LACCATO METAL 4.0 Pulire la parte con un panno morbido e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido.
Non usare: polveri/spugne abrasive, pomice, prodotti con ammoniaca, acetone e cere per mobili, soda o solventi.

GRES Clean the surface with a sponge and neutral detergents. Dry with a soft and dry towel.
Advices: for the special cleaning of the surface use of turpentine or anti-scale products. In case of light stains it's possible to use an eraser.

GLASS Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid window cleaner diluted in water, or with alcohol diluted in water. Dry with a soft and dry towel.
Do not use: powders / abrasive sponges or pumice, ammonia-based products, acetone and furniture wax, lye or solvents.
Advices: keeping the surfaces away from the light is recommended. It's possible that the towel can be slightly colored after the first cleanings. This phenomenon won't happen again once the dust made from the drying process is eliminated.

WOOD Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid detergent diluted in water, or with a soft moistened towel and, possibly, with water and a small part of soap, using a neutral soap; after that, the surface has to be washed with a soft towel and dried, or with diluted alcohol. Dry with a soft and dry towel.
Do not use: powders / abrasive sponges, alkaline or abrasive detergents, chlorine-based products, acetone and furniture wax, lye or solvents.
Advices: keeping the surfaces away from the light is recommended. The wood is protected with an acrylic paint that must not be scratched or stressed with high temperatures.

4.0 METAL LACQUERED Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid window cleaner diluted in water, or with alcohol diluted in water. Dry with a soft and dry towel.
Do not use: powders / abrasive sponges or pumice, ammonia-based products, acetone and furniture wax, lye or solvents.